

# Nintendo GameCube™ Controller Adapter

**Προσαρμογέας χειριστηρίου Nintendo GameCube**

**Αдаπтер за контролер Nintendo GameCube • Nintendo GameCube adapter kontrolera**
**Adaptor pentru controler Nintendo GameCube • Adapter za krmilnike za Nintendo GameCube**
**Адаптер контролера Nintendo GameCube**

<b>ENGLISH</b>	<b>F X A - H A C - A - G G G - E U R - C O</b>
Health and Safety Information	

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ **WARNING** – Electrical Safety

• If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.

• Do not expose this product to microwaves, high temperatures, direct sunlight or high-pressure environments.

• Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.

• Do not expose this product to *excessive* force. Do not pull on the cable and do not twist it too tightly.

• Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

• Do not touch the product during a thunderstorm.

⚠ **WARNING** – General

• Keep this product and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck.

• Do not disassemble or try to repair this product. If it is damaged, stop using the product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas.

• Use only compatible accessories that have been approved for use in your country.

**CAREFUL USAGE**

• Do not use or store this product in unstable or unsafe areas.

• Do not place this product in dusty, smoky or humid environments. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated before using the product.

• If the product becomes dirty, clean it using a soft, dry cloth. Avoid using thinner, benzene or alcohol.

<b>CD Media S.E. - Nintendo Customer Support</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>
<b>Disposal of this Product</b>
Do not dispose of this product in household waste. For details see <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>
<b>Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια</b>

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** – Ηλεκτρική Ασφάλεια

• Αν ακούσετε κάποιο περίεργο θόρυβο, δείτε καπνό ή μυρίστε κάτι περίεργο, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε μικροκύματα, υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή περιβάλλοντα υψηλής πίεσης.

• Μην αφήσετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Αν έρθει σε επαφή με υγρά, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

• Μην εκτείθετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη. Μην τραβάτε το καλώδιο και μην το αυστρέφετε υπερβολικά.

• Μην αγγίζετε το σύνδεσμο της συσκευής με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

• Μην αγγίζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** – Γενικά

• Κρατήστε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά. Τμήματα της συσκευασίας μπορεί να καταποθούν κατά λάθος. Τα καλώδια μπορεί να τυλιχθούν γύρω από το λαμό.

• Μην αποσυμφοιγήσετε ή προσοφήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Αν έχει φθαρεί, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθοριμένες περιοχές.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση στη χώρα σας.

**ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε ασταθείς ή ανασφαλείς περιοχές.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με σκόνη, καπνό ή υγρασία. Αν παρητηρήσετε υγραποίηση, περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί το υγρό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Αν το προϊόν χρειαστεί καθάρισμα, σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιήσετε διαλυτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα.

<b>CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>
<b>Απόριψη αυτού του προϊόντος</b>
Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή την ενσωματωμένη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>
<b>Информация за здраве и безопасност</b>

Моля, прочетете и спазвайте информацията за здраве и безопасност. Ако не го направите, това може да доведе до наранявания или щети. Използването на този продукт от деца трябва да бъде наблюдавано от възрастен.

⚠ **ΠΡΕΔΥΠΡΕΞΗΔΕΝΗ** – Електрическа безопасност

• Ако чуете страни шумове, забележите пушек или доловите необичайна миризма, прекратете използването на този продукт и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.

• Не излагайте продукта на микровълни, високи температури, пряка слънчева светлина или среда с високо налягане.

• Не оставяйте продукта да влиза в контакт с течност и не го използвайте с мокри или мазни ръце. Ако във вътрешността на продукта попадне течност, преустановете използването му и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.

• Не излагайте продукта на прекомерна сила. Не дърпайте кабела и не го усуквайте твърде стегнато.

• Не докосвайте конекторите на устройствата с пръсти или метални предмети.

• Не докосвайте продукта по време на гръмотевична буря.

⚠ **ΠΡΕΔΥΠΡΕΞΗΔΕΝΗ** – Общи

• Дръжте продукта и опаковъчните материали далеч от деца. Опаковъчните материали могат да бъдат погълнати. Кабелът може да се увие около врата.

• Не разглобвайте и не се опитвайте да поправяте продукта. Ако продуктът е повреден, преустановете използването му и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените зони.

• Използвайте само съвместими аксесоари, които са одобрени за използване във вашата държава.

**ВНИМАТЕЛНА УПОТРЕБА**

• Не използвайте или съхранявайте продукта в нестабилна или опасна среда.

• Не оставяйте продукта в прашина, задимена или влажна среда. Ако се формира кондензация, изчакайте водните капки да се изпарят, преди да използвате продукта.

• Ако устройствата се замърсят, ги избършете с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на разредител, бензен или алкохол.

<b>CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>
<b>Изхвърляне на този продукт</b>
Не изхвърляйте този продукт или батерията в него с битовите отпадъци. За подробности вижте <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>
<b>HRVATSKI</b>
<b>Zdravstvene i sigurnosne informacije</b>

Molimo pročitate i pridržavajte se zdravstvenih i sigurnosnih informacija. U protivnom može doći do ozljeda ili oštećenja. Odrasli trebaju nadzirati djecu prilikom korištenja ovog proizvoda.

⚠ **UPOZORENJE** – Električna sigurnost

• Ako čujete neobične zvukove, vidite dim ili osjetite neobičan miris, prestanite koristiti ovaj proizvod te obavijestite CD Media S.E. - Nintendo Podrska Klijentima.

• Ne izlažite ovaj proizvod mikrovalovima, visokoj temperaturi, direktnoj sunčevoj svjetlosti ili visokotlačnog okruženja.

• Ne dozvolite da uređaj dođe u kontakt s tekućinom i nemojte ga koristiti mokrim ili masnim rukama. Ako uređaj dođe u dodir s tekućinom, prestanite ga koristiti i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrska Klijentima.

• Ne izlažite ovaj proizvod prekomjerneji sili. Nemojte povlačiti kabel i nemojte ga previše čvrsto uvrtati.

• Ne dirajte priključke uređaja prstima ili metalnim predmetima.

• Ne dirajte proizvod tijekom olujnog nevremena.

⚠ **UPOZORENJE** – Opće

• Proizvod i njegova ambalaža ne smiju biti u dohvatu male djece. Moguće je progutati dijelove ambalaže. Kablovi se mogu omotati oko vrata.

• Ne rastavlajte i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je uređaj oštećen, prestanite ga koristiti i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrska Klijentima. Ne dirajte oštećena područja.

• Koristite samo odgovarajuću opremu koja je odobrena za upotrebu u vašoj državi.

**OPREZNO KORIŠTENJE**

• Nemojte koristiti ili čuvati ovaj proizvod na nestabilnim i nesigurnim mjestima.

• Ne ostavljajte proizvod u prašnjavim, zadimljenim ili vlažnim okružjima. Ako je došlo do kondenzacije, pričekajte dok kapljice vode ne ispare prije korištenja proizvoda.

• Ako se uređaj zaprlja, prebrišite ga mekom, suhom krpom. Ne koristite razjediivač, benzin ili alkohol za čišćenje.

<b>CD Media S.E. - Nintendo Podrska Klijentima</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>
<b>Zbrinjavanje ovog proizvoda</b>
Za objašnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu, posjetite <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>
<b>ROMÂNĂ</b>
<b>Informații privind sănătatea și siguranța</b>

Citiți și respectați informațiile privind sănătatea și siguranța. Nerespectarea acestei recomandări poate determina răniiri sau daune. Adulții trebuie să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

⚠ **AVERTIZARE** – Siguranța electrică

• Dacă auziți un zgomot ciudat, sau simiți un miros ciudat, nu mai utilizați produsul și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
• Nu expuneți produsul la microunde, temperaturi ridiccate, lumina directă a soarelui sau la medii cu presiune înaltă.

• Nu lăsați produsul să intre în contact cu lichide și nu îl utilizați cu mâinile ude sau unsuroase. Dacă lichidul pătrunde în interior, încetați utilizarea produsului și contactați CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo.
• Nu expuneți produsul la forțe excesive. Nu trageți de cablu și nu îl răsuștiți prea tare.
• Nu atingeți conectorii dispozitivelor cu degetele sau cu obiecte din metal.
• Nu atingeți produsul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ **AVERTIZARE** – Informații generale

• Nu lăsați la îndemâna copiilor produsul și materialele de ambalaj. Este posibil ca articolele de ambalare să fie inghițite. Cablul se poate înfășura în jurul gâtului.

• Nu demontați și nu încercați să reparați produsul. Dacă se deteriorează, încetați utilizarea produsului și contactați CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate.

• Folosiți doar accesorii compatibile a căror utilizare a fost aprobată în țara dumneavoastră.

**UTILIZAREA ATENTĂ**

• Nu folosiți sau depozitați produsul în locuri instabile sau nesigure.

• Nu puneți produsul în medii cu praf, cu fum sau umede. Dacă se formează condens, așteptați până când picăturile de apă se evaporă înainte de a utiliza produsul.

• În cazul în care dispozitivul se murdărește, ștergeți-l cu o lavetă moale și curată. Evitați utilizarea diluantului, benzenului sau a alcoolului.

<b>CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>

<b>Eliminarea acestui produs</b>
Nu aruncați acest produs sau bateria din interiorul său împreună cu deșeurile menajere. Pentru detalii, consultați <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>
<b>Zdravstvene in varnostne informacije</b>

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Otroci morajo biti med uporabo tega izdelka pod nadzorom odrasle osebe.

⚠ **OPOZORILO** – električna varnost

• Če zaslišite nenavadne zvoke, zagledate dim ali zaznate neobičajen vonj, izdelek prenehajte uporabljati in o tem obvestite službo CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
• Izdelka ne izpostavljajte mikrovalovnemu sevanju, visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali okolju z visokim tlakom.

• Ne dovolite, da bi izdelek prišel v stik s tekočino, in ga ne uporabljajte z vlažnimi ali mastnimi rokami. Če v notranjost izdelka steče tekočina, ga takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

• Izdelka ne izpostavljajte premočnim udarcem. Ne vlecite za kabel in ga ne zvijajte pretesno.

• Ne dotikajte se kontaktov na napravah s prsti ali kovinskimi predmeti.

• Izdelka se ne dotikajte med nevihti.

⚠ **OPOZORILO** – splošno

• Izdelek in embalažni material hranite zunaj dosega majhnih otrok. Deli embalaže bi se lahko pogotlnili. Kabel se lahko ovije okoli vratu.
• Ne razstavlajte tega izdelka in ga ne poskušajte popravljati sami. Če se izdelek poškoduje, ga takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih predelov.

• Uporabljajte samo združljivo dodatno opremo, ki je bila odobrena za uporabo v vaši državi.

**PREVIDNA UPORABA**

• Izdelka ne uporabljajte in ga ne hranite v nestabilnih ali nevarnih območjih.

• Izdelka ne uporabljajte v prašnem, dimnem ali vlažnem okolju. Če se pojavi nabiranje kondenzacije, počakajte, da vočne kapljice izhlapijo, preden znova uporabljate izdelek.

• Če se naprave umažejo, jih obrišite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte razredčil, bencina ali alkohola.

<b>CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>
<b>Odstranjevanje izdelka</b>
Tega izdelka ali baterije v njem ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinske odpadke. Za več informacije obiščite <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>
<b>СРПСКИ</b>
<b>Здравствене и безбедносне информације</b>

Прочитајте здравствене и безбедносне информације и придржавајте их се. Ако то не урадите, може доћи до повреда особа или оштећења имовине. Деца смеју да користе овај производ искључиво под надзором одраслих.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ** – Електрична безбедност

• Ако чујете необичне звукове, угледате дим или осетите необичан мирис, престаните да користите овај производ и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.

• Немојте излагати овај производ микроталасима, високој температури, директној светлости сунца нити окружењу у ком влада висок притисак.

• Не дозволите да уређај дође у додир с течностју и не рукujte њиме мокрим или масним рукама. Ако течност продре унутра, прекините употребу и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка клијентима.

• Не излажите овај производ претераној сили. Немојте да вучете кабл нити да га прејакo уврћете.
• Немојте додиривати конекторе уређаја прстима или металним предметима.
• Не додирујте производ током олује с громовима.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ** – Опште

• Чувајте овај производ у материјал за паковање ван домањаја мале деце. Могуће је прогутати делове паковања. Кабл може да се замота око врата.

• Немојте расклати нити покушавати да поправите овај уређај. Ако је уређај оштећен, прекините употребу и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка клијентима. Немојте додиривати оштећене делове.

• Користите само компатибилну додатну опрему која је одобрена за употребу у вашој земљи.

**ПАЖЉИВА УПОТРЕБА**

• Немојте користити нити чувати овај производ у нестабилном или небезбедном простору.

• Уређај не држите у прањњавим, задимљеним нити влажним окружењима. Ако дође до кондензације, пре коришћења производа сачекајте док капи воде не испаре.

• Ако се уређаји испрљају, обришите их са меком, сувом кrpом. Избегавајте употребу разређивача, бензена или алкохола.

<b>CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима</b>
<b>www.cdmedia.gr/nintendo-support</b>
<b>Одлагање овог производа</b>
Немојте одлагати овај производ или батерију из њега у смеће из домаћинства. За детаље погледајте <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	
Για επεξηγήσεις των συμβόλων και των σημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	
За објаснене на символите и маркировките, използвани в този продукт, вижте <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	
Za objašnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu, posjetite <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	
Pentru explicarea simbolurilor și a marcajelor utilizate pe acest produs, consultați <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	
Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih na tem izdelku, obiščite <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	
Ради objašnjenja simbola i oznaka korištenih на ovom proizvodu, погледајте <b>www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/</b>	

<b>CE</b>	<b>Manufacturer • Κατασκευαστής • Производител • Proizvođač • Producător • Proizvajalec • Произвождяч:</b> Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
	<b>Importer in the EU • Εισαγωγέας για την ΕΕ • Вноситель в ЕС • Uvoznik u EU • Importator in UE • Uvoznik za EU • Увозник у ЕУ:</b> Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

<b>MODEL NO:</b> WUP-028
--------------------------

<b>© 2018 Nintendo Co., Ltd.</b> Trademarks are property of their respective owners. Nintendo GameCube is a trademark of Nintendo.
---