



Nintendo

Nintendo Switch™

Adjustable Charging Stand

Προσαρμόσιμη Βάση Φόρτισης

Регулируема стойка за зареждане • Podesivi stalak za punjenje • Stand de încărcare reglabil • Nastavljivi polniilni podstavek • Подесиво подножје за пуњење

ENGLISH

F X A – H A C – A – C D T – E U R – C O

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product while children.

- ⚠ **WARNING** – Electrical Safety
- Use only the AC adapter (HAC-002) provided with the Nintendo Switch console (or sold separately) to connect to this product.
- Do not expose this product to microwaves, high temperature, direct sunlight or excessive force.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact CD Media S.E. – Nintendo Customer Support.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact CD Media S.E. – Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact CD Media S.E. – Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

- Do not use in dusty or smoky areas.
- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

⚠ **WARNING** – General

- Keep packaging materials away from young children as they may be swallowed.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner, benzene or alcohol.

How to Connect

Connect this product directly to the AC adapter (HAC-002), then place your Nintendo Switch console on the stand.



CD Media S.E. – Nintendo Customer Support

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste.

For details see www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα AC (HAC-002) που παρέχεται με τη κονσόλα Nintendo Switch (ή πωλείται ξεχωριστά) για να συνδέσετε αυτό το προϊόν.

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε μικροκύματα, υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υπερβολική δύναμη.
- Μην αφήσετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδιωμένα χέρια. Αν έρθει σε επαφή με υγρά, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην αγγίζετε το προϊόν όταν φορτίζεται κατά τη διάρκεια καταγιάδας με κεραυνούς.
- Αν ακούσετε κάποιον περίεργο θόρυβο, δείτε καπνό ή μυρίσετε κάτι περίεργο, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

• Μην απουναρμολογήσετε ή επεκτερίσετε να επιδιορθώσετε το προϊόν. Αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση του και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.

- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές με σκόνη ή καπνό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει απότομα. Αν παρατηρήσετε υγραποίηση, περμήνετε μέχρι να εξατμιστεί το υγρό.
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της συσκευής με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά

• Κρατήστε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Αν το προϊόν χρεοσταεί καθάρισα, σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.

Πως να το συνδέσετε

Συνδέστε το προϊόν απευθείας στον προσαρμογέα AC (HAC-002), και μετά τοποθετήστε τη κονσόλα Nintendo Switch στη βάση.



CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίψετε αυτό το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

БЪЛГАРСКИ

Информация за здраве и безопасност

Моля, прочетете и спазвайте информацията за здраве и безопасност. Ако не го направите, това може да доведе до наранявания или щети. Използването на този продукт от деца трябва да бъде наблюдавано от възрастен.

⚠ ПРЕДУΠΡΕЖДЕНИЕ – Електрическа безопасност

- Използвайте само адаптера за променлив ток (AC) (HAC-002),

не разтавяйте с конзолата Nintendo Switch (или продаван отделно), за да свържете този продукт.

- Не излагайте продукта на микровълни, високи температури, пряка слънчева светлина или прекомерна сила.
- Не оставяйте продукта да влиза в контакт с течност и не го използвайте с мокри или мазни ръце. Ако във вътрешността на продукта попадне течност, преустановете използването му и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не докосвайте продукта, ако се зарежда по време на гръмотевична буря.
- Ако чуете странен звук, видите дим или подушите странна миризма, преустановете използването на продукта и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не разгласявайте и не се опитвайте да поправяте продукта. Ако продуктът е повреден, преустановете използването му и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените зони. Избягвайте контакт с евентуално изтекла течност.
- Не използвайте в прашина или замесна среда.
- Не поставяйте продукта на места с висока влажност или места, където температурата може да се промени внезапно. Ако се образува кондензация, изчакайте водните капки да се изпарят.

- Не докосвайте конекторите на устройството с прсти или метални предмети.

⚠ ПРЕДУΠΡΕЖДЕНИЕ – Общи

• Дръжте опаковъчните материали далеч от деца, тъй като могат да бъдат погълнати.

ВНИМАТЕЛНА УΠΟΤΡΕΒΑ

• Ако продуктът се замърси, почистете го с мека и суха кърпа. Избягвайте използването на разредител, бензол или алкохол.

Начин на свързване

Свържете продукта директно към адаптера за променлив ток (AC) (HAC-002), след това поставете конзолата Nintendo Switch в стойката.



CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Елиминирането на този продукт

Не изхвърляйте този продукт в битовите отпадъци.

За подробности, посетете: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

HRVATSKI

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitate i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do ozljede ili oštećenja. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece.

⚠ UPOZORENJE – Električna sigurnost

- Koristite samo ispravljač izmjenične struje (HAC-002) isporučen s konzolom Nintendo Switch (ili se prodaje zasebno) za povezivanje s ovim proizvodom.
- Ne izlažite ovaj proizvod mikrovalovima, visokoj temperaturi, direktnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj sili.
- Ne dozvolite da uređaj dođe u kontakt s tekućinom i nemojte ga koristiti mokrim ili masnim rukama. Ako uređaj dođe u dodir s tekućinom, prestanite ga koristiti i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Ne dirajte ovaj proizvod dok se puni tijekom olujnog nevremena.
- Ako čujete zvukove, vidite dim ili osjetite neobičan miris, isključite ispravljač izmjenične struje iz utičnice i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.

- Ne rastavljajte i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je uređaj oštećen, prestanite ga koristiti i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima. Ne dirajte oštećena područja. Izbjegnite kontakt s prolivenom tekućinom.
- Ne koristite u prašinjama i zadimljenim prostorima.
- Nemojte postavljati proizvod na vlažna mjesta niti na mjesta na kojima se može nagle promijeniti temperatura. Ako je došlo do kondenzacije, pričekajte dok kapljice vode ne ispare.
- Ne dirajte priključke uređaja prstima ili metalnim predmetima.
- ⚠ UPOZORENJE - Opće
- Materijal za pakiranje držite dalje od mla djece jer bi ga mogli progutati.

OPREZNO KORIŠTENJE

• Ako proizvod postane prijav, obrišite ga s mekom, suhom krpom. Ne koristite razrjeđivač, benzin ili alkohol za čišćenje.

Kako se povezati

Proizvod direktno spojite sa ispravljačem izmjenične struje (HAC-002) te postavite vašu Nintendo Switch konzolu na stalač.



CD Media S.E. – Nintendo Podrška Klijentima

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Uklanjanje proizvoda

Nemojte odlagati ovaj proizvod u kućni otpad.

Za više detalja pogledajte: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ROMÂNĂ

Informații privind sănătatea și siguranța

Citiți și respectați informațiile privind sănătatea și siguranța. Nerespectarea acestei recomandări poate determina răni sau daune. Adulții trebuie să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

⚠ AVERTIZARE – Siguranța electrică

- Pentru a vă conecta la acest produs, utilizați doar adaptorul CA (HAC-002) furnizat împreună cu consola Nintendo Switch (sau comercializat separat).
- Nu expuneți produsul la microunde, temperaturi ridicate, lumina directă a soarelui sau la forțe excesive.
- Nu lăsați produsul să intre în contact cu lichide și nu îl utilizați cu mâinile ude sau unsoase. Dacă lichidul pătrunde în interiorul produsului, încetați utilizarea și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu atingeți produsul în timp ce se încărcă pe durata unei furtuni cu descărcări electrice.
- Dacă auziți un sunet ciudat, observați fum sau un miros neobișnuit, încetați utilizarea produsului și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu demontați și nu încercați să reparați produsul. Dacă produsul se deteriorează, încetați utilizarea lui și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu eventualele lichide scurse.
- Nu utilizați în zone cu praf sau cu fum.
- Nu puneți produsul în zone umede sau în zone în care temperatura se poate modifica brusc. Dacă se formează condens, așteptați până când picăturile de apă se evaporă.
- Nu atingeți conectorii dispozitivului cu degetele sau cu obiecte din metal.

⚠ AVERTIZARE – Informații generale

• Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele de ambalaj, intrucât acestea pot fi înghițite.

UTILIZAREA ATENȚĂ

- Dacă produsul se murdărește, ștergeți-l cu o lavetă moale și uscată. Evitați utilizarea diluantului, benzenului sau a alcoolului.

Conectarea

Conectați produsul direct la adaptorul CA (HAC-002), apoi puneți consola Nintendo Switch pe stand.



CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Eliminarea Acestui produs

Nu aruncați acest produs său împreună cu deșeurile menajere

Pentru detalii, vizitați: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

SLOVENŠČINA

Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Otroci morajo biti med uporabo tega izdelka pod nadzorom odrasle osebe.

⚠ OPOZORILO – električna varnost

- Na ta izdelek priključite samo električni napajalnik (HAC-002), ki je priložen konzoli Nintendo Switch (ali ki je napradaj ločeno).
- Izdelka ne izpostavljajte mikrovalovnemu sevanju, visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali premočnim udarcem.
- Ne dovolite, da bi izdelek prišel v stik s tekočino, in ga ne uporabljate z vlažnimi ali maslnimi rokami. Če v notranjost izdelka steče tekočina, ga takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Ne dotikajte se izdelka, ko se polni med nevihto.
- Če zaslišite nenavaden zvok, opazite dim ali zaznate nenavaden vonj, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih predelov. Izbogibajte se stiku z morebitno iztekajočo tekočino.
- Izdelka ne uporabljajte v prašnem ali dimnem okolju.
- Ne postavljajte izdelka na vlažen kraj ali na kraj, kjer se lahko temperatura nenadoma spremeni. Če se pojavi nabiranje kondenzacije, počakajte, da vodne kapljice izhlapijo.
- Ne dotikajte se kontaktno na napravah s prsti ali kovinskimi predmeti.
- ⚠ OPOZORILO – splošno
- Hranite embalažni material zunaj doseg a otrok, saj ga lahko pogoltnete.

PREVIDNA UPORABA

• Če se izdelek umaže, ga obrišite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte razredil, bencina ali alkohola.

Priklp

Priključite ta izdelek neposredno na električni napajalnik (HAC-002), nato pa postavite konzolo Nintendo Switch na podstavek.



CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Odstranjevanje proizvoda

Tega izdelka njem ni dovoljeno odvrci med običajne gospodinjrske odpadke. Za podrobnosti glejte: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

СРПСКИ

Zdravstvene i bezbednosne informacije

Прочитајте здравствене и безбедносне информације и придржавајте их се. Ако то не урадите, може доћи до повреда особа или оштећења имовине. Деца смеју да користе овај производ искључиво под надзором одраслих.

⚠ UΠOZOPPEHJE – Електрична безбедност

- Овај производ повежете једино на струјни адаптер (HAC-002) који сте добили уз конзолу Nintendo Switch (или купили засебно).
- Немојте излагати овај производ микроталасима, високој температури, директној светлости сунца нити претераној сили.
- Не дозволите да уређај дође у додир с течиношу и не рукујте њиме мокрим или масним рукама. Ако течност продре унутра, прекините употребу и обртите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка клијентима.
- Не додирујте овај производ док се пуни током олује.
- Ако чујете чуђну буку, видите дим или осетите чудан мирис, прекините употребу и обртите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка клијентима.
- Немојте расклапати нити покушавати да поправите овај уређај. Ако је уређај оштећен, прекините употребу и обртите се CD Media S.E. - Nintendo Подршка клијентима. Немојте додиривати оштећене делове. Избегавајте контакт са било каквом течношћу која цури.
- Уређај не користите у праšњавим нити задимљеним просторијма.
- Не постављајте у влажан простор нити у простор где може доћи до изненадне промене температуре. Ако дође до кондензације, чекајте док капи воде не испаре.
- Немојте додиривати конекторе уређаја прстима нити металним предметима.

⚠ UΠOZOPPEHJE – Опште

• Материјал у који је уређај био запакован држите ван домашја деце, јер га могу прогутати.

ПАЖЉИВА UΠOTPEBA

• Ако се производ запраља, обришите га меканом, сувом крпом. Избегавајте употребу разредивача, бензина или алкохола.



CD Media S.E. – Nintendo Подршка клијентима

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Одлагање овог производа

Немојте одлагати овај производ у смеће домаћинства.

Детаље потражите на www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

CE Manufacturer • Κατασκευαστής • Производител • Proizvođač • Producător • Proizvajalec • Произвођач: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Importer in the EU • Εισαγωγέας για την ΕΕ • Importeur in the EU • Importator în UE • Importatör in EU • Увозник за EU • Увозник в EY: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO.: HAC-031

© 2018 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.